

MODIFICATIONS			
IND	DESCRIPTION	DATE	NOM
A	Création	23-DEC-94	PV
B	Précision matière et écriture suivant DMG 97069	17-JUN-97	BJL
C	Modif texte suivant DMG 97095	05-SEP-97	BJL
D	Ajout texte suivant DMG99014	25-MAR-99	JMG



Tél.: 02 99 21 51 70 - R.C. 85 B 30 SAINT-MALO

**MISE EN GARDE**

Les éléments assemblés de ce coffret ont fait l'objet de contrôles et de mesures d'étanchéité.  
 La rupture des témoins de serrage (rouge) dégagera SEIFEL de sa garantie et responsabilité.  
 Avant toute mise en œuvre, nous vous conseillons de vérifier que le produit n'a pas subi de dommages dus au transport. Les différents raccordements à réaliser devront être effectués conformément aux prescriptions techniques Gaz de France. Toute modification du produit ou de son équipement dégagera SEIFEL de toute responsabilité.

DIAZO-ST-MALO

Réf. 746 044 - D

Ecriture : Noire sur fond orange

Rep. nb.	Designation	Matiere	Observations
Ech 1 / 1	A 4	Designation	<b>ETIQUETTE DE MISE EN GARDE</b>
		Matiere	Papier autocollant
Poids		N° Plan	
Des par PV	Le 23-DEC-94	N° GPAO	
Ver par GM	Le 25-MAR-99		 SEIFEL 129, Bd Gambetta 35400 Saint-Malo
Ce plan est la propriété de la société SEIFEL, il ne peut être utilisé ni reproduit sans autorisation			<b>746044</b>

# NOTICE DE MISE EN ŒUVRE

## COFFRET GAMME 2300 GAZ

### SELON HN 62-S-20

#### DEMONTAGE DE LA PORTE



- Ouvrir la porte à 180°, exercer une légère pression sur la came haute afin de dégager l'axe supérieur (A), puis retirer la porte.
- Pour la remise en place de la porte, s'assurer de la bonne position du ressort dans son logement (B), puis procéder de manière inverse.

#### PENETRATION DES CANALISATIONS GAZ

- Dévisser les 2 vis de fixation du tiroir afin de le dégager.
- Ouvrir les passages nécessaires en dégagant les prédéfoncables Dia. 50 du tiroir et de la cuve à l'aide d'une pince.



#### FIXATION DU COFFRET



- pour la pose d'un coffret sur socle, déboucher les 4 trous du dessous de la cuve à l'aide d'un foret Dia. 10 ou à l'aide d'un tournevis et d'un marteau. Utiliser les 4 vis M8 fournies avec le socle.

- pour la pose murale ou encastrée d'un coffret, déboucher les 3 trous Dia. 10 en fond de cuve.
- Utiliser 3 vis M8 Maximum.



#### JUXTAPOSITION DE 2 COFFRETS



- Pour juxtaposer 2 coffrets contrepercer les coffrets à l'aide d'un foret Dia. 6.5.

- Assembler les coffrets à l'aide des boulons M6 fournis à cet effet.

