
Graphite Gris Blanc Aluminium Gris Graphite /1 -030 -033 -038

INSTALLATION SUR CHAPE- PROFONDEUR RÉGLABLE DE 70 MM À 100 MM

KITS







52007201 -030 Kit complet comprenant 1 double prise CIMA500 + 2 RJ45 cat.6A

Kit complet comprenant 1 double prise CIMA500 + 1 double prise détrompée CIMA 500 + 2 RJ45 52007301 -030 cat.6A (détrompeur inclus)

Kit complet comprenant 2 double prises CIMA500 + 1 double prise détrompée CIMA500+2 RJ45 52007401 -030 cat.6A (détrompeurs inclus)

Le registre et le couvercle d'arasement sont fournis séparément



BOÎTES DE SOL





Registre en plastique



52052101 -035	1 mod 500 CIMA/2 K45
52052102 -035	2 mod 500 CIMA/4 K45
52052103 -035	3 mod 500 CIMA/6 K45
52052104 -035	4 mod 500 CIMA/8 K45
52052106 -035	6 mod 500 CIMA/12 K45

Boîte de sol



52050001 -035 -038	1 mod 500 CIMA/2 K4
52050002 -035 -038	2 mod 500 CIMA/4 K4
52050003 -035 -038	3 mod 500 CIMA/6 K4
52050004 -035 -038	4 mod 500 CIMA/8 K4
52050006 -035 -038	6 mod 500 CIMA/12 K4


Couvercle d'arasement





5	52053101 -035 -038 1	mod 500 CIMA/2 K45
5	52053102 -035 -038 2	mod 500 CIMA/4 K45
5	52053103 -035 -038 3	mod 500 CIMA/6 K45
5	52053104 -035 -038 4	mod 500 CIMA/8 K45
5	52053106 -035 - 038 6	mod 500 CIMA/12 K45

Avec registre métallique (pour réaliser des dérivations)



Registre métallique



52052203 -033 3 mod 500 CIMA/6 K45 52052204 -033 4 mod 500 CIMA/8 K45 **52052206 -033** 6 mod 500 CIMA/12 K45

Boîte de sol



52050004 -035 -038 4 mod 500 CIMA/8 K45 **52050006 -035 -038** 6 mod 500 CIMA/12 K45

Couvercle d'arasement



52050003 -035 -038 3 mod 500 CIMA/6 K45 52053103 -035 -038 3 mod 500 CIMA/6 K45 52053104 -035 -038 4 mod 500 CIMA/8 K45 52053106 -035 -038 6 mod 500 CIMA/12 K45

L'installation en dalle de béton requiert l'utilisation de boîtes d'encastrement métalliques ou en plastique

Utilisation du registre en plastique:

Tout l'espace resgistre est occupé par la boîte de sol. L'entrée des câbles s'effectue par une gaine cannelée.

Utilisation de la boîte d'encastrement métallique : Prévision d'un espace libre entre la boîte de sol et la boîte d'encastrement pour le passage des câbles ou des gaines. L'entrée des câbles s'effectue par une plinthe au sol.



Découper les entrées de plinthes



Sceller



Introduire les plinthes et visser au sol



Poser le revêtement



Niveler à l'aide des vis



Retirer le couvercle de protection

