



[FR]

- 1 Positionner les adaptateurs en sortie des chaudières,
- 2 Graisser tous les joints d'étanchéité,
- 3 Mesurer l'entraxe X,
- 4 Assembler les tés, et régler l'entraxe X, monter l'ensemble sur les adaptateurs chaudières,
- 5 Régler une pente ascendante de 3% minimum vers la cheminée,
- 6 Emboîter le tampon de purge latérale, visser le siphon et le raccorder au système de neutralisation des condensats.

[EN]

- 1 Install the appliance adaptors to the boiler outlets.
- 2 Grease all the seals.
- 3 Measure the entraxe X.
- 4 Install the tees to the appliance adaptors and adjust the entraxe X.
- 5 Create an ascending 3% min. slope towards the appliance.
- 6 Fit the drain plug, screw the siphon and connect it to the condensate neutralization system.

[ES]

- 1 Colocar los adaptadores en las salidas de las calderas.
- 2 Engrasar todas la juntas de estanqueidad.
- 3 Medir la distancia X.
- 4 Reunir los tes, y ajustar la distancia X, montar el conjunto en los adaptadores de calderas.
- 5 Ajustar a una pendiente de 3% min. hacia la chimenea.
- 6 Encajar el tapón de purga lateral, atornillar el sifón y ajustarlo con el sistema de neutralización de los condensados.

[NL]

- 1 Plaats de adaptoren bij de uitlaat v.d. ketels
- 2 Smeer alle pakkingen.
- 3 Meet de entraxe X.
- 4 Installeer de T stukken en pas de entraxe X aan, monter het geheel op de keteladaptoren.
- 5 Creëer een stijgende helling van 3% min. naar de schoorsteen.
- 6 Plaats de laterale einddop. Schroef de sifon aan de einddop en sluit de sifon aan op het condensatie-neutralisatie-systeem.

[IT]

- 1 Installare gli adattatori all'uscita fumi del generatore.
- 2 Lubrificare con grasso le guarnizioni.
- 3 Misurare l'interasse X
- 4 Assemblare i tee e aggiustare l'interasse X, posizionare l'insieme sugli adattatori della caldaia
- 5 Creare una pendenza di 3% min. verso il camino.
- 6 Installare lo scarico condensa, avvitare il sifone e collegarlo con il dispositivo di neutralizzazione delle condense.

[DE]

- 1 Installieren Sie die Geräteadapter an die Kesselstutzen.
- 2 Schmieren Sie alle Dichtungen.
- 3 Messen Sie die den Achsabstand X.
- 4 Installieren Sie die T-Stücke an die Geräteadapter und stellen Sie den Achsabstand X ein.
- 5 Erstellen Sie eine aufsteigende 3% min. Neigung in Richtung des Geräts.
- 6 Montieren Sie die Ablassschraube, schrauben Sie den Siphon ein und verbinden Sie es mit dem Kondensatneutralisationssystem .