

LS-PSBx00

Porte pour hammam sur mesure sans bâti à fermeture automatique

La porte pour hammam sans bâti consiste en une paroi de verre surmontée d'un léger joint périphérique sur 3 côtés.

La fixation au mur s'effectue via les [charnières à fermeture automatique en dessous de 25° d'ouverture.](#)

Porte en verre pour hammam sur mesure uniquement, fabriquée à la commande sous 3 à 4 semaines.

[Le formulaire de fabrication complété vous sera demandé avec votre commande.](#)

- Verre sécurit transparent de 8 mm, spécial pour haute température et humidité élevée
- [Fermeture automatique en dessous de 25° d'ouverture](#)
- Ouverture jusqu'à 180° vers l'extérieur du hammam
- Ouverture jusqu'à 180° vers l'intérieur du hammam (pas de fermeture automatique)
- Loqueteau intégré à la charnière (solution verre-mur)
- Loqueteau magnétique (solution verre-verre)
- Poignée ronde ou carrée
- Finition chrome brillant, INOX satiné, ou doré brillant
- Ouverture par simple pression sur la porte, ou sur la poignée
 - Entrée d'air de 20 mm sous la porte
- Serrurerie DORMA, made in Germany - Verre SAINT GOBAIN Sécurit

Option : [Poignée INOX à grande prise \(H=300mm, Diam. = 25mm\)](#)

Option : Inscription personnalisée gravé sur le verre, par exemple : HAMMAM

Option : Verre fumé ou dépoli

Option : Hauteur de 2000 à 2300 mm

A préciser lors de la commande :

- Type de poignée : [ronde](#) ou [carrée](#)
- Finition de la poignée : chrome brillant (standard), INOX satiné ou doré brillant
- Finition de la [charnière](#) : chrome brillant (standard), INOX satiné ou doré brillant
- Dimensions du bâti existant ou en construction
- Sens d'ouverture :

Tirant gauche pour entrer dans le hammam

(charnière à droite, poignée à gauche)

Tirant droite pour entrer dans le hammam

(charnière à gauche, poignée à droite)

Nous conseillons que les cotes soient prises par l'installateur de la porte.

Toujours s'assurer que le bâti est suffisamment solide pour supporter le poids du verre (20 kg/m²), transmis principalement du côté des charnières. La porte doit être installée verticalement.

