



legrand[®]


**INTER OU
VA-ET-VIENT
Plexo**




Pour commander un circuit lumière



































Bornes
auto











13
mm




* Boîte profondeur 40 mm conseillée



DÉMONTAGE




En interrupteur
Commande d'1 seul endroit



Fil rigide section 1,5 mm²

En va-et-vient
Commande de 2 endroits différents



10 A - 230 V~
2300 W maxi

N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
⏏ (terre) = vert/jaune



Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir l'appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.