

- Systemanforderungen
- Exigences système
- System requirements
- Requisiti di sistema
- Requerimientos al sistema
- متطلبات النظام

	USB
Windows® XP	●
Windows® Vista	●
Windows® 7	●
Windows® 8	●
Windows® 10	●


- Speicherplatz ca. 60MB
- Espace mémoire ca. 60MB
- Memory requirements approx. 60MB
- Spazio memoria circa 60MB
- Espacio de memoria disponible ca. 60MB
- مساحة التخزين حوالي 60 ميجابايت

1

- Software aus dem Webkatalog herunterladen und dann „Setup/SetupPTS.exe“ starten
- Télécharger le logiciel depuis le catalogue sur le site Internet puis lancer “Setup/SetupPTS.exe”
- Download software from website catalogue and then launch 'Setup/SetupPTS.exe'
- Scarica il software dal catalogo sul sito web e poi avvia “Setup/SetupPTS.exe”
- Descargue el software del catálogo en el sitio web y luego ejecute “Setup/SetupPTS.exe”
- تفضل بتنزيل البرنامج من كتالوج الموقع ثم قم بتشغيل 'Setup/SetupPTS.exe'

2


setup.exe



3



- Als Administrator ausführen
- Exécuter comme administrateur
- Execute as administrator
- Esegui come amministratore
- Ejecutar como administrador
- التشغيل كمدير



4

- Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes.
- Suivez les instructions du programme d'installation.
- Follow the instructions that appear in the installation program.
- Seguire le istruzioni del programma di installazione.
- Siga ahora las instrucciones del programa de instalación.
- اتبع تعليمات برنامج التثبيت.

- Falls der Treiber für den **Identiv uTrust Smart Card Reader** bereits installiert ist, werden sie dazu aufgefordert, den **Identiv uTrust Smart Card Reader** zu entfernen. Bitte hier auf „Abbrechen“ klicken.
- Si le driver d'appareil du **Identiv uTrust Smart Card Reader** est déjà installé, vous serez invité à retirer le **Identiv uTrust Smart Card Reader**. Veuillez cliquer sur „Annuler“ ici.
- If the **Identiv uTrust Smart Card Reader** driver is already installed, you will be prompted to remove the **Identiv uTrust Smart Card Reader**. Please click on „Cancel“ here.
- Se il driver **Identiv uTrust Smart Card Reader** è già installato, verrà richiesto di rimuovere il **Identiv uTrust Smart Card Reader**. Clicca su „Annulla“ qui.
- Si el controlador del **Identiv uTrust Smart Card Reader** ya está instalado, se le solicitará que quite el **Identiv uTrust Smart Card Reader**. Haga clic en „Cancelar“ aquí.
- إذا كان برنامج التشغيل لـ **Identiv uTrust Smart Card Reader** مثبتًا بالفعل، فسيُطلب منك إزالته. يرجى إلغاء التثبيت هنا.

5

- Mit einem Neustart wird der **Gerätetreiber für SCR335 und Identiv uTrust Smart Card Reader** aktiviert.
- Le **driver d'appareil pour SCR335 et SCR335 et Identiv uTrust Smart Card Reader** est activé par un redémarrage.
- Restart your computer to activate the **device driver for SCR335 and SCR335 und Identiv uTrust Smart Card Reader**.
- Avviando nuovamente il computer il **driver SCR335 e Identiv uTrust Smart Card Reader** viene attivato.
- Al iniciar de nuevo el sistema se activa el **Controlador de dispositivos SCR335 y Controlador de dispositivos Identiv uTrust**.

• مع إعادة التشغيل يتم تشغيل برنامج تشغيل الجهاز الخاص بـ **SCR335 und Identiv uTrust Smart Card Reader**.

6

- Unter **Start\Programme\Legrand\Programmierung Schaltuhren** können Sie das Programm starten und die Bedienungsanleitung für die Programmierung finden.

**Hinweis:** Wenn das Gerät nicht automatisch gefunden wird, lesen Sie die weiteren Instruktionen in der Bedienungsanleitung.

- Vous pouvez lancer le programme et trouver la notice d'utilisation de la programmation à travers le groupe de programme **Start\Programmes\Legrand\Programmation InterHoraires**

**Nota:** Si l'appareil n'est pas trouvé automatiquement, veuillez lire les instructions suivantes dans la notice d'utilisation.

- Through **Start\Programs\Legrand\Time Switch Programming** it is possible to access the program and the user instructions for programming.

**Note:** Please read the further instructions in the user guide if the device is not found automatically.

- Alla voce **Avvio\Programmi\Legrand\Programmazione Interruttori Orari** si può avviare il programma e trovare le istruzioni per la programmazione.

**Nota:** Se l'apparecchio non viene trovato automaticamente, leggere più avanti nelle istruzioni per l'uso.

- El programa lo puede iniciar pulsando **Start\Programme\Legrand\Programación Relojes Comutadores** y allí encontrará las instrucciones de servicio para la programación.

**Indicación:** Si no se encuentra automáticamente el dispositivo o aparato, lea las demás instrucciones en el manual de instrucciones.

• في بدء التشغيل / البرنامج / ليجراند / برمجة المؤقتات يمكنك بدء تشغيل البرنامج والعنور على دليل الاستخدام الخاص بالبرمجة.

**ملحوظة:** إذا لم يتم العثور على الجهاز تلقائياً، فاقرأ التعليمات الإضافية الواردة في دليل الاستخدام.

#### • Deinstallieren der Programmierung Schaltuhren und Gerätetreiber SCR335 / Identiv uTrust

Sie können die Applikation und den Gerätetreiber deinstallieren, indem Sie in der Windows-Systemsteuerung auf Software doppelklicken. Wählen Sie **Legrand Programmierung Schaltuhren** oder Gerätetreiber **SCR33X / Identiv uTrust USB Smart Card Reader** aus und wählen die Option Ändern/Entfernen. Durch das Deinstallieren werden sämtliche Programmdateien entfernt, die Teil der ursprünglichen Installation waren. Nach erfolgreicher Deinstallation von Legrand Programmierung Lexic und Gerätetreiber SCR335 sollten Sie Ihren Computer unbedingt neu starten. Damit ist gewährleistet, dass Dateien, die möglicherweise von Ihrem Betriebssystem verwendet wurden, ordnungsgemäß deinstalliert sind.

#### • Désinstallation du logiciel de programmation d'inter horaires Lexic et du driver pour l'adaptateur SCR335 / Identiv uTrust

Vous pouvez désinstaller l'application et le driver d'appareil par double-clic sur logiciel dans le panneau de configuration. Sélectionnez **Legrand Programmation InterHoraires** ou le driver d'appareil **SCR33X / Identiv uTrust USB Smart Card Reader** et sélectionnez l'option Modifier/Supprimer. Tous les fichiers du programme qui faisaient partie de l'installation initiale sont supprimés par la désinstallation. Lorsque la désinstallation Legrand Programmation Lexic ou du driver d'appareil SCR335 est achevée, faites redémarrer votre ordinateur. Vous avez ainsi la garantie que les fichiers qui étaient éventuellement utilisés par votre système d'exploitation sont désinstallés correctement.

#### • Uninstalling the Lexic time switch programming kit and its device driver SCR335 / Identiv uTrust

To uninstall the application and the device driver, click Start\Settings\Control Panel and double-click Add/Remove Programs. Select **Legrand TimeSwitch Programming** or the device driver **SCR33X / Identiv uTrust USB Smart Card Reader** and choose the option Add/Remove. Uninstalling will remove all the program files that were part of the original installation. After uninstalling Legrand Lexic Programming and the device driver SCR335, you must restart your computer. This ensures that any files possibly used by your operating system have been correctly uninstalled.

#### • Deinstallazione di programmazione Interruttori orari Lexic e del driver per l'adattatore SCR335 / Identiv uTrust

L'applicazione e il driver di Legrand Programmazione Lexic 5.X possono essere deinstallati cliccando due volte sulla voce Software del Pannello di controllo di Windows. Selezionare **Legrand Programación Relojes Comutadores** o driver **SCR33X / Identiv uTrust USB Smart Card Reader** e quindi selezionare l'opzione Installa/Deinstalla applicazioni. Nella deinstallazione vengono eliminati tutti i file del programma che facevano parte dell'installazione originale. Una volta deinstallati correttamente Legrand Programmazione Lexic e il suo driver SCR335 si deve assolutamente riavviare il computer. In questo modo si garantisce che i file che potrebbero essere stati impiegati dal sistema operativo vengano deinstallati correttamente.

#### • Desinstalación de la programación relojes comutadores Lexic y del Controlador de dispositivos SCR335 / Identiv uTrust

La desinstalación de la aplicación y del Controlador de dispositivos la puede realizar accediendo al Control del Sistema Windows y haciendo un doble clic sobre Software. Elija ahora **Legrand Programmazione Interruttori Orari** o Controlador de dispositivos **SCR33X / Identiv uTrust USB Smart Card Reader** y seleccione la opción modificar/retirar. Por medio de la desinstalación se eliminan todos los ficheros del programa que eran parte de la instalación original. Después de haber realizado con éxito la desinstalación de Legrand Programación Lexic y del Controlador de dispositivos SCR335 resulta conveniente iniciar de nuevo su ordenador. De este modo se garantiza una desinstalación correcta de ficheros que probablemente han sido utilizados por su sistema operativo.

#### • قم بإلغاء تثبيت برمجة المؤقتات، وبرامج تشغيل الأجهزة SCR335 / Identiv uTrust

يمكنك إزالة تثبيت التطبيق وبرنامج تشغيل الجهاز عن طريق النقر نقرًا مزدوجًا فوق البرنامج في لوحة تحكم الويندوز. اختر **Legrand برمجة المؤقتات أو SCR33X / Identiv uTrust USB Smart Card Reader** وحدد الخيار تغيير/إزالة. سيؤدي إلغاء التثبيت إلى إزالة جميع ملفات البرنامج التي كانت جزءاً من التثبيت الأصلي. بعد إلغاء تثبيت تشغيل الجهاز SCR335 وبرنامج تشغيل Lexic، يجب عليك بالضرورة إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يضمن ذلك إلغاء تثبيت الملفات، التي ربما تم استخدامها من قبل نظام التشغيل الخاص بك، بشكل صحيح.