



Réf.	A	B	C
4 014 51	370	1026	20
4 014 52		1151	
4 014 53		1276	
4 014 54	475	1026	
4 014 55		1151	
4 014 56		1276	
4 014 57	620	676	
4 014 58		801	
4 014 59		926	

13 modules **18 modules** **13 modules**
1 travée **1 travée** **2 travées**
4 014 51/52/53 **4 014 54/55/56** **4 014 57/58/59**





⚠ Consignes de sécurité

FR LU BE CH


Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.


Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.




13 modules
1 travée
4 014 61



18 modules
1 travée
4 014 62



13 modules
2 travées
4 014 63



Réf.	A	B	C
4 014 61	370		
4 014 62	475	400	20
4 014 63	620		

Réf.	L ± 3 mm	H ± 3 mm
4 014 61	280	
4 014 62	385	355
4 014 63	530	

