
# Interrupteur connecté pour volet roulant 0 648 96 - 0 677 26/76



Ce pack est un accessoire connecté qui **nécessite** au préalable l'achat et l'installation du pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo.


### Composition du pack



### Caractéristiques

Interrupteur connecté

pour volet roulant



Protection

de chantier


① Moteur pour volet roulant

Plaque de finition


#### Avant de commencer

Si vous prévoyez d'installer des interrupteurs pour volet roulant, lisez les précautions suivantes :

Pour commander un interrupteur volet roulant avec deux commandes sans fil ou plus, utilisez uniquement les produits :



ET



x 1 ou plusieurs

Interrupteur connecté pour volet roulant

Commandes sans fil pour volets roulants (non inclus dans ce pack)

Prévoyez des commandes sans fil pour volets roulants pour chaque point de commande supplémentaire.

#### Pour créer une commande centralisée :

- Utilisez un ou plusieurs interrupteurs connectés pour volet roulant.
- Utilisez une commande sans fil pour volets roulants.

# Précautions impératives de sécurité





Coupez le courant au disjoncteur général




Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.


## Installez l'interrupteur connecté pour volet roulant












Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 Ghz Niveau de puissance: < 100 mW

N (neutre) = bleu

L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune



avec les moteurs contrôlés directement par une commande radio. Pour le vérifier. reportez-vous à la notice du volet roulant.

sont pas compatibles

- Pour ajouter un produit connecté dans votre installation connectée, il est recommandé de suivre les instructions :
- depuis le quide d'utilisation de votre pack de démarrage connecté
- depuis l'application Legrand Home + Control (section Paramètres/Ajout de nouveau produit)
- ou de consulter le manuel d'utilisation sur legrand.fr



### www.legrand.ma

LEGRAND MAROC - Immeuble SIGMA, Lotissement Alafak, La colline - Sidi Maarouf, Casablanca 20150, Maroc.

: إرشادات الأمان

يجب تركيث هذا استنج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب كهربائن مؤهل. فقد يؤدي التركيب الخاطئ والأو الاستخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ المنتج خاصاً به. لا تفتح أو نقك أو تعدّل أو تحوّر المنتج ما لم يُ شَ إلى ذلك بشكل محدد في النشرة. فكل منتجات وكل فتح أو إصلاح غير مسموح Legrand النشرة فيل التركيب، وأفرد مكاناً لتركيب لا تستخدم سوى إكسسورات من ماركة Legrand يجب فتخها وأصلاخها حصراً من قُبل فنيين مدريين ومؤهلين لدى المسؤوليات وحقوقي الاستبدال والضمانات. حصراً Legrand به يُبطلُ

#### Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie, Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

# DÉCLARATION **UE** DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

### Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com