



Notice d'utilisation et de montage

1 rue Jean Mermoz - Bat. B1
Rond point de Bonneuil
95500 Gonesse
www.abi-eclairage.fr



Notice d'utilisation et de montage

1 rue Jean Mermoz - Bat. B1
Rond point de Bonneuil
95500 Gonesse
www.abi-eclairage.fr




Code	Désignation produit
AL 38965	APPLIQUE OBLONG EXT THERMOPLAST BLANC IP44 E27 60W+GRILLE+DIF VERRE STRIE

CARACTERISTIQUES

- Puissance : 42W maxi
- IP 44
- Tension: 230V 50Hz
- Culot : E27
- Classe: II

SCHEMA



NORMES



Appareil conçu dans le respect des directives européennes basse tension (DBT) et de compatibilité électromagnétique (CEM)



Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques en fin de vie ne doivent pas être mis au rebus avec les déchets ménagers. Merci de prendre contact avec les autorités locales afin d'utiliser les filières dédiées à ce genre de produits.

Avant toute installation, lire attentivement cette notice et la conserver précieusement afin de vous y reporter aussi souvent que nécessaire.
L'appareil doit être installé par un professionnel suivant les règles de l'art (NFC 15-100).

INSTALLATION

1. Couper l'alimentation avant l'installation.
2. Le cordon d'alimentation doit présenter les caractéristiques suivantes : câble étanche agréé de type H05RN-F 3G1mm2.
Veuillez mettre l'arrêt anti-traction sur le câble en le positionnant au niveau de l'entrée de celui-ci afin d'assurer l'étanchéité correct à ce niveau.
3. L'installation
 - a). Fixer le câble par la prise en caoutchouc du culot de la lampe. Remarque : le fil vert jaune de terre doit être dénudé de manière à être plus long que les deux autres câbles (phase et neutre).
 - b). Prévoir l'endroit où vous souhaitez installer l'applique, fixer ensuite celle-ci à l'aide des vis et serrer les afin de maintenir l'applique en place.
 - c). Connecter les fils marron et bleu sur les positions L et N de la douille de la lampe, puis relier le fil vert jaune au symbole de terre représenté sur le corps de l'appareil à l'aide de la vis.
 - d). Visser la lampe à incandescence culot E27 dans la douille. La puissance de l'ampoule ne doit pas excéder la puissance maximale de la lampe : 42 W maxi.
 - e). Remplacer le verre et fixer la coupole supérieure à l'aide des vis.

Précautions d'installation

1. Vérifier l'état irréprochable du cordon secteur avant installation. Celui-ci ne doit pas être endommagé et respecter les caractéristiques techniques.
2. Attendre que la lampe soit totalement froide avant toute manipulation de celle-ci et afin d'éviter toute brûlure.
3. Tout verre de protection fissuré doit être immédiatement remplacé. Ne pas utiliser l'applique sans son verre de protection en place.
4. La vis de terre doit être correctement serrée.

Remplacement de la lampe

1. Couper l'alimentation principale.
2. Ouvrez la coupole en dévissant les vis.
3. Dévisser la lampe de sa douille lorsque celle-ci est froide.
4. Vissez la nouvelle lampe sur la douille.
5. Remplacer la coupole avant de rétablir l'alimentation.

Entretien

Avant toute intervention sur l'appareil, veuillez couper l'alimentation secteur. Démontez et veuillez monter l'applique en respectant les instructions ci dessus.