

App and remote for Infrasmart IP24

GB ... 2

DE ... 3

FR ... 4

ES ... 5

NL ... 6

FI ... 7

FUNCTIONNEMENT BLUETOOTH

Pour ce chauffage une application Bluetooth gratuite est disponible pour vos smartphone et tablette pc Android ou Apple (iPhone et iPad). L'appli FRICO INFRA vous permet de connecter jusqu'à 8 chauffages et de les contrôler indépendamment. Les fonctions de commande incluent :

- On/Off
- Emission de chaleur variant de 25% à 100%
- Minuteur avec arrêt automatique
- Sécurisation par mot de passe
- Identification individuelle des chauffages

FUNCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE



Bouton	Graphic	Fonctionnalité
Flèche vers le haut		Augmente la puissance du chauffage
Max		Le chauffage monte directement à sa plus forte puissance.
Flèche vers le bas		Pour diminuer la puissance
On		Allumer le chauffage: Appuyez sur ON. Le chauffage à une fonction "soft start" de 33% de la puissance. 4 secondes après le chauffage montera directement à sa plus forte puissance. Lors de la première utilisation, après 4 secondes le chauffage montera automatiquement à 100% de sa puissance.
Off		Éteindre le chauffage: Appuyez OFF. Le chauffage s'éteint en "standby" (la lumière du récepteur s'allume).

Notes

- Utiliser 2 piles 1.5V AAA dans la télécommande. Enlevez les piles si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période pour rallonger la durée de vie de la télécommande.
- Utilisez la même spécification pour les piles d'échange, afin de ne pas affecter la télécommande ainsi que l'utilisation du chauffage.
- Le chauffage peut être utilisé même si la télécommande ne fonctionne plus ou a été perdu. Veuillez contacter votre vendeur

avec la possibilité de les renommer et de les contrôler.

Pour télécharger l'appli, cherchez 'FRICO INFRA' dans votre App store ou Google play store et ajoutez les chauffages à votre dispositif..

FUNCTIONNEMENT RESET

- Appuyez sur le bouton Reset (sur le chauffage), la puissance sera ajustée en conséquence (Low, Middle, High, ON/OFF)
- Maintenez le bouton Reset pendant au moins 4 secondes et le chauffage sera remis en réglage d'usine

pour toute information

- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement s'il y a des obstacles entre le chauffage et la télécommande.
- Remplacez les piles correctement pour ne pas perturber le fonctionnement de la télécommande et/ou du chauffage.



Main office

Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se
www.frico.se

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se**

