


Schéma de câblage



C110, C54, C56	Condensateur	PS	Alimentation de commutation	ZF	Filter antiparasite
DB1	Pont de diodes	Q1L	Protection contre la surcharge	S. S2-S502	Connecteur
FU1, FU2, FU3	Fusible	R1T-R11T	Thermistance	U, V, W	Connecteur
IPM1	Module d'alimentation intelligent	SA1	Parasurtenseur	X11A, X12A, MR30_A, MR30_B	Connecteur
L803, L804	Réacteur	S1PH	Commutateur haute pression	Câblage sur place	
LED1-5, LEDA	Diode électroluminescente	SW1-SW6	Contact	Serre-fils	
M1C	Moteur du compresseur	V2, V3, V401	Varistance	Connecteur	
M1F	Moteur du ventilateur	X1M-X4M	Barrette de raccordement avec borne de terre	BLK: noir	GRY: gris
MRM10, MRM20	Relais magnétique	Y1E-Y3E	Bobine de la vanne de détente électronique	BLU: bleu	ORG: orange
MR4, MR30	Relais magnétique	Y1S	Bobine de l'électrovanne d'inversion	BRN: marron	PPL: violet
PCB1, PCB2	Carte de circuit imprimé	Z1C-Z6C	Tore magnétique	GRN: vert	RED: rouge
					SKY BLU: bleu ciel
					WHT: blanc
					YLW: jaune
					RED: rouge