



### LÉGENDE



Si le kit de vanne ·AFVALVE1· fait partie du système, le point de consigne minimal est alors ·7·°C.



Zone de réfrigération

### REMARQUES

- Pour plus d'informations, se référer au manuel d'installation.  
Si des températures ambiantes négatives sont prévues, en fonctionnement comme en stagnation, prenez les mesures adéquates de protection antigel.