

# EKEXV

AA : Indice de capacité

AB : On-coil air temperature

<b>Tableau de capacité de l'évaporateur</b>							
AA	AB						
	14WB	16WB	18WB	19WB	20WB	22WB	24WB
	20DB	23DB	26DB	27DB	28DB	30DB	32DB
	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
<b>50</b>	3,8	4,5	5,2	<b>5,6</b>	5,9	6,0	6,2
<b>63</b>	4,8	5,7	6,6	<b>7,1</b>	7,5	7,7	7,8
<b>80</b>	6,1	7,2	8,4	<b>9,0</b>	9,5	9,7	9,9
<b>100</b>	7,6	9,0	10,5	<b>11,2</b>	11,8	12,1	12,3
<b>125</b>	9,5	11,3	13,1	<b>14,0</b>	14,8	15,1	15,4
<b>140</b>	10,8	12,9	15,0	<b>16,0</b>	16,9	17,3	17,6
<b>200</b>	15,1	18,0	21,0	<b>22,4</b>	23,6	24,2	24,6
<b>250</b>	18,9	22,5	26,2	<b>28,0</b>	29,5	30,2	30,8
<b>400</b>	30,4	36,2	42,1	<b>45,0</b>	47,4	48,5	49,5
<b>500</b>	37,8	45,0	52,4	<b>56,0</b>	59,0	60,4	61,6

**3D090228A**