



2TW27064-1A

1	4 trous pour fixer le kit de valve
2	Couvercle de boîtier de kit de valve
3	Admission venant de l'unité extérieure
4	Sortie à l'évaporateur

## REMARQUES

### 1. Installation:

Le détendeur doit être installé à la verticale.

Les boîtiers d'option (boîtier de commande électrique et détendeur) peuvent être montés à l'intérieur et à l'extérieur.

N'installez pas les boîtiers d'option dans ou sur une unité extérieure.

N'exposez pas les boîtiers d'option aux rayons directs du soleil. Les rayons directs du soleil augmenteront la température à l'intérieur des boîtiers d'option et pourraient réduire leur durée de vie ainsi que leur fonctionnement.

Choisissez une surface de montage plate et solide.

### 2. Espace pour entretien:

Conservez suffisamment d'espace pour les entretiens ultérieurs.