



# EKHBRD-ADY17

**Alimentation**  
(Uniquement pour installation d'alimentation électrique à taux de kWh avantageux)



**Alimentation**  
(Uniquement pour installation d'alimentation électrique normale)



Disposer les 2 points de fils, positions 8-10 et 9-11, au niveau de la borne X2M. Se reporter à la page 6 pour en savoir plus sur l'installation du contact d'alimentation électrique à taux de kWh avantageux. (Voir manuel d'installation)

