

Informations complémentaires:

mode Confort	Utilisez ce mode pour garantir une température fixe en mode Confort. (point de consigne 'Confort' réglé par défaut sur 21°C en mode chauffage et sur 24°C en mode rafraîchissement)
mode Fonctionnalités réduites	Utilisez ce mode pour garantir une température fixe en mode Fonctionnalités réduites. (point de consigne 'Fonctionnalités réduites' réglé par défaut sur 17°C en mode chauffage et sur 28°C en mode rafraîchissement)
mode Fonctionnalités programmées	Utilisez ce mode pour permettre le contrôle de votre installation par la minuterie programmable. Les actions programmées dans la minuterie seront exécutées automatiquement selon l'heure réelle. Cette fonction utilise la température de consigne programmée.
mode Vacances	Utilisez ce mode pour définir une température fixe durant une longue absence.
fonction d'arrêt	Utilisez ce mode pour éteindre votre installation. La protection intégrée contre le gel reste activée. (protection contre le gel réglée par défaut sur 4°C en mode chauffage)
limitation du point de consigne	Utilisez cette fonction pour limiter la fourchette de point de consigne pour le client final.
protection de la température au sol	Utilisez cette fonction pour définir une température au sol maximum et minimum.

4TW57991-2