
EMRQ8AB



Fréquence centrale de bande d'octave (Hz)

REMARQUES

Échelle	50 Hz
Α	58
С	66

- 1. Total (dB) :(B, G, N déjà rectifié)
- 2. Lieu de mesure : Chambre anéchoïque (valeur de conversion)
- 3. Conditions de fonctionnement : Source d'alimentation Y1: 380-415V 50Hz
- 4. Le bruit de fonctionnement a été mesuré en chambre anéchoïque; s'îl est mesuré dans des conditions réelles de fonctionnement, la valeur mesurée sera probablement supérieure à cause du bruit ambiant et des réflexions de bruit.
- 5. Emplacement du microphone.

