

ETBH16E6V

ETBH16E9W

ETBX16E6V

ETBX16E9W

Uniquement pour l'installation de l'alimentation électrique à taux de kWh préférentiel (extérieur).

Utiliser l'alimentation électrique à taux de kWh normal pour l'unité intérieure.

Unité extérieure
1 N~ - 50 Hz
230 Vca 6,3 A
Alimentation électrique à taux de kWh normal

Unité intérieure alimentée de l'extérieur

Unité extérieure
1 2 3 X1M
1 2 3 X1M

X11YA
X11Y

X11YB
X11Y

Q2DI

1 2 3 X2M

X11YA
X11Y

8

Uniquement pour l'alimentation électrique normale (standard).



Unité intérieure alimentée de l'extérieur

Unité extérieure
1 2 3 X1M
1 2 3 X1M

X11YB
X11Y

X11YA
X11Y

8



4D133212A