
















ETVZ16E6V

ETVZ16E9W



Zone de température de sortie d'eau principale

Ajout zone de température de sortie d'eau



option de capteur externe de température ambiante (intérieur ou extérieur)

Interface utilisateur à distance HCI