


Câblage sur place

Schéma de câblage



Attention

Lorsque l'alimentation principale est désactivée, puis réactivée, le fonctionnement reprend automatique.