







FXAA15-32A



Dimensions du panneau avant ouvert complètement



Dimensions extérieures de l'unité



Remarques

- 1) Le repère → indique le sens de la tuyauterie.
- 2) Ne placez aucun objet sous l'unité intérieure. En cas d'humidité élevée (>80%), de sorties d'évacuation bloquées ou de filtres à air encrassés, de la condensation peut s'égoutter.

