

		Disponibilité	
		VRV	
		FXAQ15AUV1B	
		FXAQ20AUV1B	
		FXAQ25AUV1B	
		FXAQ32AUV1B	
		FXAQ40AUV1B	
		FXAQ50AUV1B	
		FXAQ63AUV1B	
	Kit en option	Nom du produit	
Systèmes de commande individuels	Télécommande câblée	BRC1E53A7/B7/C7, BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K, BRC1H81W/S	✓
	Télécommande sans fil H/P	BRC7EA628, BRC7EA629	✓
	Télécommande simplifiée (avec touche de sélection du mode de fonctionnement)	BRC2E52C7	✓
	Télécommande simplifiée (sans touche de sélection du mode de fonctionnement)	BRC3E52C7	✓
Systèmes de commande centralisés	Télécommande centralisée	DCS302C51/DCS302CA61	✓
	Contrôleur MARCHE/ARRÊT unifié	DCS301A51/DCS301BA61	✓
	Programateur	DST301B51/DST301BA61	✓
Autres options	Adaptateur pour câblage	KRP1B56	✓
	Adaptateur de câblage pour les appareils électriques 1	KRP2A51(3), KRP2A61(3)	✓
	Adaptateur de câblage pour les appareils électriques 2	KRP4AA51(3)	✓
	Capteur à distance	KRCS01-1B	✓
	Coffret d'installation pour carte de circuit imprimé de l'adaptateur	KRP4AA93(1)(2)	✓
	Coffret de branchement avec borne de terre (2 blocs)	KJB212AA	✓
	Coffret de branchement avec borne de terre (3 blocs)	KJB311AA	✓
	Filtre antiparasite (pour interface électromagnétique uniquement)	KEK26-1A	✓
	Adaptateur de commande externe pour unité extérieure Doit être installé sur l'unité extérieure	DTA104A51, DTA104A61	✓
	Adaptateur pour les applications multilocataires Doit être installé sur l'unité extérieure	DTA114A61	✓
	Faisceau de fils	EKEWTSC(4)	✓
	Thermostat MARCHE/ARRÊT (sans fil)	K.RSS(5)	✓
	Kit de pompe d'évacuation	K-KDU572KVE	✓

- ① : Il est possible d'installer un maximum de 2 CCI d'adaptateur par boîtier d'installation.
- ② : Seul un coffret d'installation peut être installé par unité intérieure.
- ③ : Cette option doit être installée avec le coffret d'installation KRP4AA93.
- ④ : Peut uniquement être utilisé en association avec un thermostat d'ambiance sans fil K.RSS.
- ⑤ : Cette option doit être commandée avec EKEWTSC.