



REMARQUES

1 Total (dB)

| Échelle | Mode | | |
|---------|------|--------|------|
| | haut | milieu | bas |
| A | 34,0 | 31,0 | 29,0 |
| C | 40,3 | 37,3 | 34,9 |

(R.G.N. déjà rectifié)

2 Point de mesure: Chambre anéchoïque

3 Le niveau sonore varie en fonction du mode de fonctionnement et des conditions ambiantes.

4 Conditions de fonctionnement: Source d'alimentation: 220-240V 50Hz

5 Rafraîchissement: Température d'air repris: 27°CBS, 19°CBH

Température extérieure: 35°CBS, 24°CBH

6 Chauffage: Température d'air repris: 20°CBS, 15°CBH

Température extérieure: 7°CBS, 6°CBH

7 Position du microphone

