



REMARQUES

1 Total (dB)

Echelle	haut	milieu	bas
A	37,0	35,0	34,0
C	43,0	41,0	40,0

(A, C/N déjà rectifié)

- Point de mesure: Chambre anéchoïque
- Le niveau sonore varie en fonction du mode de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- Conditions de fonctionnement: Source d'alimentation: 220-240V 50Hz
- Rafraîchissement: Température d'air repris: 27°CBS, 19°CBH
Température extérieure: 35°CBS, 24°CBH
- Chauffage: Température d'air repris: 20°CBS, 15°CBH
Température extérieure: 7°CBS, 6°CBH
- Position du microphone

