

FXKQ-MA

N°	Élément		Type	FXC~L	FXK~L	FXS~L	FXM~L	FXH~L	FXMQ~MFV1	FXMQ~MBVE	FXBQ~PVE FXBPQ~PVE
				FXCQ~MVE FXCQ~MVET	FXKQ~MAVE	FXSQ~MVE	FXMQ~MAVE FXMQ~MVET	FXHQ~MAVE FXHQ~MVET			
1	Commande à distance	sans fils	H/P	BRC7C62	BRC4C61	BRC4C62	BRC7EA63W	-	BRC4C65	BRC4C62	
		Câblé	F/O	BRC7C67	BRC4C63	BRC4C64	BRC7EA66	-	BRC4C66	BRC4C64	
2	Commande à distance simplifiée			-	-	BRC2C51	-	-	BRC2E52C	BRC2C51	
3	Commande à distance pour utilisation en hôtel			-	-	BRC3A61	-	-	BRC3E52C	BRC3A61	
4	Adaptateur de câblage			★KRP1B61	-	KRP1B61	KRP1BA54	KRP1B61	KRP1C64	KRP1B61	
5-1	Adaptateur de câblage pour annexes électriques (1)			★KRP2A61	-	KRP2A61	★KRP2A62	-	KRP2A61		
5-1	Adaptateur de câblage pour annexes électriques (2)			★KRP4AA51	-	KRP4AA51	★KRP4AA52	-	KRP4AA51		
6	Capteur à distance			-	-	KRCS01-1B	-	-	KRCS01-4B	KRCS01-1B	
7	Boîtier d'installation pour carte du circuit imprimé de l'adaptateur.			Remarque 2 et 3 KRP1B96	-	Remarque 5 KRP4A91	-	Remarque 3 KRP1CA93	-	-	
8	Commande à distance centralisée			DCS302CA61							
8-1	Boîtier électrique avec borne de terre (3 blocs)			KJB311AA							
9	Commande de marche/arrêt unifiée			DCS301BA61							
9-1	Boîtier électrique avec borne de terre (2 blocs)			KJB212AA							
9-2	Filtre antiparasites (pour utilisation d'interface électromagnétique uniquement)			KEK26-1A							
10	Minuterie programmable			DST301BA61							
11	Contrôleur tactile intelligent			DCS601C51							
12	Système de gestion Intelligent Touch Manager			DCM601A51							
13	Adaptateur de commande externe pour unité extérieure (à installer sur les unités intérieures)			★DTA104A61	DTA104A61			★DTA104A62	DTA104A61		
14	Commande à distance simplifiée (avec bouton sélecteur du mode de fonctionnement)		Remarque 7)	-	BRC2E52C7	-	-	-	-	-	
15	Commande à distance simplifiée (sans bouton sélecteur du mode de fonctionnement)		Remarque 7)	-	BRC3E52C7	-	-	-	-	-	
16	Adaptateur d'entrée numérique		Remarque 8)	-	BRP7A51	-	-	-	-	-	

REMARQUES

- Un boîtier d'installation (n°7) est requis pour chaque adaptateur marqué d'une ★.
- Possibilité de fixer jusqu'à 2 adaptateurs par boîtier d'installation.
- Un seul boîtier d'installation peut être installé par unité intérieure.
- Possibilité d'installer jusqu'à 2 boîtiers d'installation par unité intérieure.
- Un boîtier d'installation (n°7) est requis pour le second adaptateur.
- Un boîtier d'installation (n°7) est requis pour chaque adaptateur.
- Les langues incluses sont :

- Pack de langues 1 : l'anglais, l'allemand, le français, le néerlandais, l'espagnol, l'italien et le portugais.

Lorsque le câble PC EKPCAB3 est associé au logiciel de mise à jour, vous pouvez changer de langue et choisir :

- Pack de langues 2 : l'anglais, le bulgare, le croate, le tchèque, le hongrois, le roumain et le slovène.
- Pack de langues 3 : l'anglais, le grec, le polonais, le russe, le serbe, le slovaque et le turc.

Possible uniquement en combinaison avec la commande à distance simplifiée BRC2/3E52C7.

3D034600M