

**Lié au refoulement**

Description	Nom de l'option	FXSQ15-32A	FXSQ40-50A	FXSQ63-80A	FXSQ100-125A	FXSQ140A
Lié à l'admission et au refoulement d'air	KDAP25A36A	x				
	KDAP25A56A		x			
	KDAP25A71A			x		
	KDAP25A140A				x	

**Commande de fonctionnement**

Description	Nom de l'option	FXSQ15-32A	FXSQ40-50A	FXSQ63-80A	FXSQ100-125A	FXSQ140A
Commande à distance câblée	BRC1D528	x	x	x	x	x
	BRC1E52A/B	x	x	x	x	x
Télécommande centralisée	DCS302CA51	x	x	x	x	x
Commande de marche/arrêt centralisée	DCS301BA51	x	x	x	x	x
i-Touch Controller	DSC601A51	x	x	x	x	x
Minuterie programmable	DST301BA51	x	x	x	x	x
Adaptateur pour câblage (interconnexion du ventilateur de prise d'air neuf)	KRP1BA59					
Adaptateur de câblage pour autres appareillages électriques	KRP4A52	x (*4)	x (*4)	x (*4)	x (*4)	x (*4)
Adaptateur de câblage pour autres appareillages électriques (*2)	KRP2A51	x (*4)	x (*4)	x (*4)	x (*4)	x (*4)
Adaptateur d'interface pour Sky Air	DTA112BA51					
Carte électronique en option pour chauffage électrique extérieur, humidificateur et/ou compteur horaire	EKR1B2A	x (*1,2,3)	x (*1,2,3)	x (*1,2,3)	x (*1,2,3)	x (*1,2,3)
Commande à distance infrarouge	HIP	x	x	x	x	x
	C/D	BRC4C66	x	x	x	x
Télécommande simplifiée (hôtel)	BRC2E52C7	x (*6)	x (*6)	x (*6)	x (*6)	x (*6)
Commande à distance pour hôtel	BRC23E52C7	x (*6)	x (*6)	x (*6)	x (*6)	x (*6)
Détecteur à distance	KRCS01-4B	x	x	x	x	x
Boîtier électrique avec borne de terre - 3 blocs	KIB311A	x	x	x	x	x
Boîtier électrique avec borne de terre - 2 blocs	KIB212A	x	x	x	x	x
Boîtier électrique avec borne de mise à la terre	KIB411A	x	x	x	x	x
Adaptateur externe pour unité extérieure (installation sur unité intérieure)	DTA10M461	x	x	x	x	x
Carte électronique en option pour application multicaraire	DTA114A61	x	x	x	x	x
Boîte d'installation pour adaptateur de carte électrique	KRP1BA101	x	x	x	x	x
	KRP1B101	x	x	x	x	x
Adaptateur d'entrée numérique	BRP7A51	x (*3,5)	x (*3,5)	x (*3,5)	x (*3,5)	x (*3,5)

(\*1) Le chauffage électrique et l'humidificateur doivent être fournis sur site. Ces pièces ne doivent pas être installées à l'intérieur de l'équipement (voir le manuel d'installation EKR1B2A).

(\*2) En cas d'installation d'un dispositif de chauffage électrique, prévoir une carte électronique (en option) pour dispositif de chauffage électrique extérieur (EKR1B2) pour chaque unité intérieure.

(\*3) Plaque de montage KRP4A96 requise pour ces options. 2 cartes électroniques en option maximum peuvent être montées.

(\*4) Cette option doit être installée avec le boîtier d'installation KRP1B101 / KRP1BA101.

(\*5) Uniquement possible en combinaison avec la télécommande simplifiée BRC2/3E52C7.

(\*6) Les langues incluses sont:

Pack langues 1: anglais, allemand, français, néerlandais, espagnol, italien et portugais.

Avec câble PC - EKPCCAB3 - en combinaison avec le logiciel PC Updater, vous pouvez modifier les langues incluses et choisir les langues suivantes:

Pack langues 2: anglais, bulgare, croate, tchèque, hongrois, roumain et slovène.

Pack langues 3: anglais, grec, polonais, russe, serbe, slovaque et turc.