
Distribution de la température de l'air de chauffage

Sens du refoulement d'air, de la circulation d'air : horizontal



Distribution de la température de l'air de chauffage

Sens du refoulement d'air, de la circulation d'air : horizontal

