

REMARQUES à parcourir avant de démarrer l'unité

X1M : Terminal principal
X2M : Borne de câblage sur le terrain pour la haute tension
X3M : Borne de câblage sur le terrain pour la basse tension

_____ : Câblage de mise à la terre

_____ : À fournir sur site



: Option



: Câblage selon le modèle



: Non monté dans la boîte de distribution



: PCB

→ **/12.2 : La connexion ** continue page 12, colonne 2

①

: Plusieurs possibilités de câblage

Options installées par l'utilisateur :

- Chauffage de plaque de fond
- Chauffage d'appoint
- Réservoir d'eau chaude sanitaire
- Réservoir d'eau chaude sanitaire avec raccord solaire
- Thermostat d'ambiance (câblé)
- Thermostat d'ambiance (sans fil)
- Capteur de température externe
- Interface utilisateur à distance
- Carte CI à E/S numérique
- CI de demande
- Pompe solaire et station de commande