



2	Orifice de raccordement de la conduite de gaz	Voir remarque 3.	10	Orifice de passage des conduites (fond)	Voir remarque 2.
1	Orifice de raccordement de la conduite de liquide	ø 9,5 Connexion à braser	9	Orifice de passage des conduites (face avant)	Voir remarque 2.
N°	Nom des pièces	Remarques	8	Orifice de passage des fils électriques (face avant)	ø 27
			7	Orifice de passage du cordon d'alimentation (fond)	ø 50
			6	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	ø 27
			5	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	ø 45
			4	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face latérale)	ø 62
			3	Borne de mise à la terre	Intérieur du boîtier d'interrupteur (M8)
			N°	Nom des pièces	Remarques

## REMARQUES

- ✱ Dimensions indiquées après la fixation des conduites accessoires.
- Consultez le manuel d'installation pour la méthode de raccordement des conduites (faces avant et du fond).
- Conduite de gaz
  - ø 15,9 Connexion à braser - RQYQ140PY1
  - ø 19,1 Connexion à braser - RQYQ180PY1