



4D066849CE

REMARQUES

- Total (dB) :
(B, G, N déjà rectifié)
- Conditions de fonctionnement :
Source d'alimentation: 50Hz 380-415V
JIS standard
- Lieu de mesure : Chambre anéchoïque (valeur de conversion)
- Le bruit de fonctionnement est mesuré dans une chambre anéchoïque, si elle est mesurée dans les conditions d'installation réelles, il est normalement au-dessus de la valeur réglée en raison du bruit dans l'environnement et de la réflexion du son.
- Emplacement du microphone.

Échelle	50 Hz
A	54
C	60

