

# RWEYQ-T9

## Unités intérieures recommandées pour unités extérieures RWEYQ\*T\*

| HP | 8        | 10       | 12       | 14       | 16       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | 4xFXMQ50 | 4xFXMQ63 | 6xFXMQ50 | 1xFXMQ50 | 4xFXMQ63 |

Dans le cas de multiples unités extérieures >16HP, la quantité recommandée d'unités intérieures correspond à la somme d'unités intérieures définie pour une seule unité extérieure.

Consultez le recueil de données d'ingénierie pour plus de renseignements au sujet des combinaisons autorisées.

## Unités intérieures appropriées pour unités extérieures RWEYQ\*T\*

### Recouvert par ENER LOT21

FXFQ20-25-32-40-50-63-80-100-125  
FXZQ15-20-25-32-40-50  
FXCQ20-25-32-40-50-63-80-125  
FXKQ25-32-40-63  
FXDQ15-20-25-32-40-50-63  
FXSQ15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140  
FXMQ50-63-80-100-125-200-250  
FXAQ15-20-25-32-40-50-63  
FXHQ32-63-100  
FXUQ71-100  
FXNQ20-25-32-40-50-63  
FXLQ20-25-32-40-50-63

### Recouvert par ENER LOT10

FTXJ25-35-50  
FTXA20-25-35-42-50  
FTXM20-25-35-42-50-60-71  
CTXM15  
FLXS25-35-50-60  
FVXM25-35-50  
FVXG25-35-50  
CVXM20A  
FVXM25A-35A-50A-60A

### Hors du champ d'application de ENER LOT21

EKEXV50-63-80-100-125-140-200-250-400-500 + EKEQM / EKEQF  
HXY080-125  
HXHD125-200  
VKM50-80-100  
CYVS100-150-200-250  
CYVM100-150-200-250  
CYVL100-150-200-250