

Liste de compatibilité entre la pompe à chaleur VRV4 et les unités intérieures RA DX

Montage mural	<i>Emura</i>	FTXJ25M FTXJ35M FTXJ50M
Sol/plafond	<i>Flex</i>	FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B
Montée sur sol	<i>FVXM</i>	FVXM25F FVXM35F FVXM50F
	<i>Nexura</i>	FVXG25K FVXG35K FVXG50K

REMARQUE

- Les limites d'utilisation des unités intérieures RA DX avec la pompe à chaleur VRV4 sont soumises aux règles établies dans les schémas 3D079543 et 3D079540.
- Si vous souhaitez raccorder une cassette RA/SA DX, une unité intérieure en plafonnier ou gainable, utilisez plutôt les unités intérieures VRV DX équivalentes.