

**RXMLQ-T**  
**RXYLQ-T**  
**RWEYQ-T9**

Liste de compatibilité: pompe à chaleur VRV4 - RA DX unité intérieure

<b>Type mural</b>	<i>Emura</i>	FTXJ20M
		FTXJ25M
		FTXJ35M
		FTXJ50M
	<i>Stylish</i>	FTXA20
		FTXA25
		FTXA35
		FTXA42
		FTXA50
	<i>FTXM</i>	FTXM20R
		FTXM25R
		FTXM35R
		FTXM42R
FTXM50R		
		FTXM60R
		FTXM71R
<b>Au plafond/mur</b>	<i>Flex</i>	FLXS25B
		FLXS35B
		FLXS50B
		FLXS60B
<b>Type au sol</b>	<i>FVXM</i>	FVXM25F
		FVXM35F
		FVXM50F
		FVXM25A
		FVXM35A
		FVXM50A
		CVXM20A
	<i>Nexura</i>	FVXG25K
		FVXG35K
		FVXG50K

**Remarque**

Les limitations d'utilisation des unités intérieures RA DX avec la pompe à chaleur VRV4 sont soumises aux règles définies dans les schémas 3D079543 et 3D079540.

Si vous voulez raccorder une cassette RA/SA DX, monté au plafond, ou des unités intérieures de conduits, utilisez plutôt leurs équivalents d'unités intérieures VRV DX.

**3D082373G**