

Unités intérieures recommandées pour unités extérieures RXYQ*U* / RYYQ*U* / RYMQ*U* / RXMLQ*T* / RXYLQ*T*

| HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|----|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 4xFXFQ50 | 4xFXFQ63 | 6xFXFQ50 | 1xFXFQ50 5XFXFQ63 | 4XFXFQ63 2xFXFQ80 | 3xFXFQ50 5XFXFQ63 | 2xFXFQ50 6xFXFQ63 |
| 2 | 4xFXSQ50 | 4xFXSQ63 | 6xFXSQ50 | 1xFXSQ50 5XFXSQ63 | 4XFXSQ63 2xFXSQ80 | 3xFXSQ50 5XFXSQ63 | 2xFXSQ50 6xFXSQ63 |
| 3 | 4xFXMQ50 | 4xFXMQ63 | 6xFXMQ50 | 1xFXMQ50 5XFXMQ63 | 4XFXMQ63 2xFXMQ80 | 3xFXMQ50 5XFXMQ63 | 2xFXMQ50 6xFXMQ63 |

Dans le cas de multiples unités extérieures >16HP, la quantité recommandée d'unités intérieures correspond à la somme d'unités intérieures définie pour une seule unité extérieure. Consultez le recueil de données d'ingénierie pour plus de renseignements au sujet des combinaisons autorisées.

Unités intérieures appropriées pour unités extérieures RXYQ*U* / RYYQ*U* / RYMQ*U* / RXMLQ*T* / RXYLQ*T*

Recouvert par ENER LOT21

FXFQ20-25-32-40-50-63-80-100-125
FXZQ15-20-25-32-40-50
FXCQ20-25-32-40-50-63-80-125
FXKQ25-32-40-63
FXDQ15-20-25-32-40-50-63
FXSQ15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140
FXMQ50-63-80-100-125-200-250
FXAQ15-20-25-32-40-50-63
FXHQ32-63-100
FXUQ71-100
FXNQ20-25-32-40-50-63
FXLQ20-25-32-40-50-63

Recouvert par ENER LOT10

FTXJ25-35-50
FTXA20-25-35-42-50
FTXM20-25-35-42-50-60-71
CTXM15
FLXS25-35-50-60
FVXM25-35-50
FVXG25-35-50
CVXM20A
FVXM25A-35A-50A-60A

Hors du champ d'application de ENER LOT21

EKE XV50-63-80-100-125-140-200-250-400-500 + EKEQM / EKEQF
HXY080-125
VKM50-80-100
CYVS100-150-200-250
CYVM100-150-200-250
CYVL100-150-200-250