



RXMLQ-T

RXYLQ-T




AA	AB	AC
334	470	610
334	470	610
360	569	610
345	575	610
350	610	810
351	565	610
350	571	787

Trou pour boulon de fondation

Trou pour boulon de fondation

Trou pour boulon de fondation

Trou pour boulon de fondation (fente)



Vue A