

Restrictions sur la combinaison d'unités intérieures pour la pompe à chaleur VRV4

Configuration de combinaison de l'unité intérieure	Unité intérieure VRV* DX	AHU
Unité intérieure VRV* DX	0	X
AHU	X	0

0: Autorisé

X: Pas permis

REMARQUES**1) Unité intérieure VRV* DX**

Les unités intérieures VRV DX non R410A qui peuvent être connectées sont mentionnées dans 3D085036

2) Connexion de l'unité de traitement de l'air via le kit EKEQ* et EKEXV* jusqu'à l'unité extérieure

Combinaison en paire uniquement