

VRV4-S

Pompe à chaleur

RA/SA DX unité intérieure

Liste de compatibilité

Configuration		Type d'unité intérieure	
RA unité intérieure	Montage mural	<i>Emura</i>	FTXJ20M (W/S)
			FTXJ25M (W/S)
			FTXJ35M (W/S)
			FTXJ50M (W/S)
		<i>FTXM</i>	FTXM20M
			FTXM25M
			FTXM35M
			FTXM42M
			FTXM50M
			FTXM60M
			FTXM71M
			CTXM
		Installation au sol	<i>Flex</i>
	FLXS35B		
	Montage au plafond	<i>Flex</i>	FLXS50B
			FLXS60B
			FVXM
	Installation au sol	<i>FVXM</i>	FVXM25F
			FVXM35F
			FVXM50F
<i>Nexura</i>		FVXG25K	
		FVXG35K	
Conduit	<i>FDXM</i>	FVXG50K	
		FDXM25F	
		FDXM30F	
		FDXM50F	
		FDXM60F	

Configuration		Type d'unité intérieure	
SA unité intérieure	Cassette	<i>Fully Flat 2x2</i>	FFA25A
			FFA35A
			FFA50A
			FFA60A
		<i>Roundflow 3x3</i>	FCAG35A
			FCAG50A
			FCAG60A
			FCAG71A
	Suspension au plafond		FHA35A
			FHA50A
			FHA60A
			FHA71A
	Conduit		FBA35A
			FBA50A
			FBA60A
		FBA71A	
Installation au sol		FNA25A	
		FNA35A	
		FNA50A	
		FNA60A	

Remarque

1. Les limitations d'utilisation des unités intérieures RA/SA avec la pompe à chaleur VRV4-S sont soumises aux règles définies dans les schémas 3D097983 et 3D097984.