

VRV4-S

Pompe à chaleur

RA/SA DX unité intérieure

Liste de compatibilité

Configuration		Type d'unité intérieure	
RA unité intérieure	Montage mural	<i>Emura</i>	FTXJ20M (W/S)
			FTXJ25M (W/S)
			FTXJ35M (W/S)
			FTXJ50M (W/S)
		<i>FTXM</i>	FTXM20M
			FTXM25M
			FTXM35M
			FTXM42M
			FTXM50M
			FTXM60M
			FTXM71M
		<i>CTXM</i>	CTXM15M
		<i>Stylish</i>	FTXA20
			FTXA25
			FTXA35
			FTXA42
	FTXA50		
	Installation au sol Montage au plafond	<i>Flex</i>	FLXS25B
			FLXS35B
			FLXS50B
			FLXS60B
	Installation au sol	<i>FVXM</i>	FVXM25F
			FVXM35F
			FVXM50F
		<i>Nexura</i>	FVXG25K
			FVXG35K
			FVXG50K
	Conduit	<i>FDXM</i>	FDXM25F
FDXM35F			
FDXM50F			
FDXM60F			

Configuration		Type d'unité intérieure	
SA unité intérieure	Cassette	<i>Fully Flat 2x2</i>	FFA25A
			FFA35A
			FFA50A
			FFA60A
		<i>Roundflow 3x3</i>	FCAG35A
			FCAG50A
			FCAG60A
			FCAG71A
	Suspension au plafond		FHA35A
			FHA50A
			FHA60A
			FHA71A
	Conduit		FBA35A
			FBA50A
FBA60A			
FBA71A			
Installation au sol	<i>FNA</i>	FNA25A	
		FNA35A	
		FNA50A	
		FNA60A	

Remarque

1. Les limitations d'utilisation des unités intérieures RA/SA avec la pompe à chaleur VRV4-S sont soumises aux règles définies dans les schémas 3D097983 et 3D097984.