

Configuration		Type d'unité intérieure	
RA unité intérieure	Montage mural	Emura	FTXJ20M (W/S)
			FTXJ25M (W/S)
			FTXJ35M (W/S)
			FTXJ50M (W/S)
		FTXM	FTXM20M
			FTXM25M
			FTXM35M
			FTXM42M
			FTXM50M
			FTXM60M
			FTXM71M
		CTXM	CTXM15M
		Stylish	FTXA20
			FTXA25
			FTXA35
	FTXA42		
	FTXA50		
	Installation au sol	Flex	FLXS25B
	Montage au plafond		FLXS35B
			FLXS50B
			FLXS60B
	Installation au sol	FVXM	FVXM25F
			FVXM35F
FVXM50F			
Nexura		FVXG25K	
		FVXG35K	
	FVXG50K		
Conduit	FDXM	FDXM25F	
		FDXM35F	
		FDXM50F	
		FDXM60F	

Configuration		Type d'unité intérieure	
SA unité intérieure	Cassette	Fully Flat 2x2	FFA25A
			FFA35A
			FFA50A
			FFA60A
	Roundflow 3x3	FCAG35A	
		FCAG50A	
		FCAG60A	
		FCAG71A	
	Suspension au plafond	FHA35A	
		FHA50A	
FHA60A			
FHA71A			
Conduit	FBA35A		
	FBA50A		
	FBA60A		
	FBA71A		
Installation au sol	FNA	FNA25A	
		FNA35A	
		FNA50A	
		FNA60A	

Remarque

1. Les limitations d'utilisation des unités intérieures RA/SA avec la pompe à chaleur VRV4-S sont soumises aux règles définies dans les schémas 3D097983 et 3D097984.