

**RXYSQ-TY1**  
**RXYSQ-TY9**  
**RXYSQ-TV9**

**VRV4-S**

**Pompe à chaleur**

**Liste d'options**

N°	Élément	RXYSQ4~6TMV1B	RXYSQ4~6T7V1B RXYSQ4~6T8VB(9)	RXYSQ4~6T7Y1B RXYSQ4~6T8YB(9)	RXYSQ8~12TMV1B	RXYSQ6T7Y1B9 RXYSQ6T8Y1B9	RXYSQ6TMYFK
I.	Tête Refnet	KHRQ22M29H					
		-	-	-	KHRQ22M64H	-	KHRQ22M64H
II.	Joint refnet	KHRQ22M20T					
		-	-	-	KHRQ22M29T9	-	KHRQ22M29T9
		-	-	-	KHRQ22M64T	-	KHRQ22M64T
1a.	Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (interrupteur)	-	KRC19-26		-	KRC19-26	-
1b.	Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (boîtier de fixation)	-	KJB111A		-	KJB111A	-
1c.	Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (CCI)	-	EBRP2B	-	-	-	-
1d.	Sélecteur de froid/chaud (câble)	-	-	EKCHSC	-	EKCHSC	-
2.	Kit de bouchon d'évacuation	-	EKDK04		-	EKDK04	-
3.	Outil de configuration VRV	EKPCAB*					
4.	CCI demande	DTA104A61/62*					
5.	Source de branchement - Pièces 2	BPMKS967A2				-	-
6.	Source de branchement - Pièces 3	BPMKS967A3				-	-

**Remarques**

1. Toutes les options sont des kits
2. Pour installer l'option 1a, l'option 1b est requise.
3. Pour RXYSQ4~6T7V1B  
Pour RXYSQ4~6T8VB  
Pour utiliser la fonction de sélecteur rafraîchissement/chauffage, les options 1a et 1c sont nécessaires.
4. Pour RXYSQ4~6T7Y1B  
Pour RXYSQ4~6T8YB  
Pour utiliser la fonction de sélecteur rafraîchissement/chauffage, les options 1a et 1d sont nécessaires.