

RXYSCQ-TV1

RXYSQ-TV1

RXYSQ-TY1

N°	Élément	RXYSCQ4~5TMV1B	RXYSQ4~6T7V1B	RXYSQ4~6T7Y1B	RXYSQ8~12TMV1B	RXYSQ6T7Y1B9
I.	Tête Refnet	KHRQ22M29H				
		-	-	-	KHRQ22M64H	-
II.	Joint refnet	KHRQ22M20T				
		-	-	-	KHRQ22M29T9	-
		-	-	-	KHRQ22M64T	-
1a.	Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (interrupteur)	-	KRC19-26		-	KRC19-26
1b.	Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (boîtier de fixation)	-	KJB111A		-	KJB111A
1c.	Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (CCI)	-	EBRP2B	-	-	-
1d.	Sélecteur de froid/chaud (câble)	-	-	EKCHSC	-	EKCHSC
2.	Kit de bouchon d'évacuation	-	EKDK04		-	EKDK04
3.	Outil de configuration VRV	EKPCCB*				
4.	CCI demande	DTA104A61/62*				
5.	Source de branchement - Pièces 2	BPMKS967A2			-	
6.	Source de branchement - Pièces 3	BPMKS967A3			-	

Remarques

1. Toutes les options sont des kits
2. Pour installer l'option 1a, l'option 1b est requise.
3. Pour RXYSQ4~6T7V1B
Pour utiliser la fonction de sélecteur rafraîchissement/chauffage, les options 1a et 1c sont nécessaires.
4. Pour RXYSQ4~6T7Y1B
Pour utiliser la fonction de sélecteur rafraîchissement/chauffage, les options 1a et 1d sont nécessaires.