

Intérieur	Extérieur	Alimentation électrique	Plage de tensions					Compresseur		OFM		IFM				
					MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	kW	FLA	kW	FLA			
FCAHG100HVEB		3N~ 50Hz 380-415V	Minimum: 342 V	Maximum: 457 V												
RZAG71N7Y1B																
FCAG35BVEB	x3				RZAG71N7Y1B											
FCAG50BVEB	x2				RZAG71N7Y1B											
FCAG100BVEB					RZAG71N7Y1B											
FFA35A2VEB	x3				RZAG71N7Y1B											
FFA50A2VEB	x2				RZAG71N7Y1B											
FBA35A2VEB	x3				RZAG71N7Y1B											
FBA50A2VEB	x2				RZAG71N7Y1B											
FBA100A2VEB					RZAG71N7Y1B											
FUA100AVEB9					RZAG71N7Y1B											
FAA100AUVEB					RZAG71N7Y1B											
FVA100AMVEB					RZAG71N7Y1B											
FDXM35F3V1B	x3				RZAG71N7Y1B											
FDXM50F3V1B	x2				RZAG71N7Y1B											
FHA35AVEB99	x3				RZAG71N7Y1B											
FHA50AVEB99	x2				RZAG71N7Y1B											
FHA100AVEB9					RZAG71N7Y1B											
FCAHG71HVEB	x2				RZAG100N7Y1B	Minimum: 342 V	Maximum: 457 V									
RZAG100N7Y1B																
FCAHG140HVEB		RZAG100N7Y1B														
FCAG35BVEB	x4	RZAG100N7Y1B														
FCAG50BVEB	x3	RZAG100N7Y1B														
FCAG71BVEB	x2	RZAG100N7Y1B														
FCAG140BVEB		RZAG100N7Y1B														
FFA35A2VEB	x4	RZAG100N7Y1B														
FFA50A2VEB	x3	RZAG100N7Y1B														
FBA35A2VEB	x4	RZAG100N7Y1B														
FBA50A2VEB	x3	RZAG100N7Y1B														
FBA71A2VEB	x2	RZAG100N7Y1B														
FBA140A2VEB		RZAG100N7Y1B														
FUA71AVEB9	x2	RZAG100N7Y1B														
FAA71AUVEB	x2	RZAG100N7Y1B														
FVA140AMVEB		RZAG100N7Y1B														
FDXM35F3V1B	x4	RZAG100N7Y1B														
FDXM50F3V1B	x3	RZAG100N7Y1B														
FHA35AVEB99	x4	RZAG100N7Y1B														
FHA50AVEB99	x3	RZAG100N7Y1B														
FHA71AVEB99	x2	RZAG100N7Y1B														
FHA140AVEB9		RZAG100N7Y1B														

Intérieur	Extérieur	Alimentation électrique	Plage de tensions					Compresseur		OFM		IFM			
					MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	kW	FLA	kW	FLA		
FCAHG71HVEB	x2	3N~ 50Hz 380-415V	Minimum: 342 V	Maximum: 457 V											
RZAG125N7Y1B															
FCAHG140HVEB					RZAG125N7Y1B										
FCAG35BVEB	x4				RZAG125N7Y1B										
FCAG50BVEB	x3				RZAG125N7Y1B										
FCAG71BVEB	x2				RZAG125N7Y1B										
FCAG140BVEB					RZAG125N7Y1B										
FFA35A2VEB	x4				RZAG125N7Y1B										
FFA50A2VEB	x3				RZAG125N7Y1B										
FBA35A2VEB	x4				RZAG125N7Y1B										
FBA50A2VEB	x3				RZAG125N7Y1B										
FBA71A2VEB	x2				RZAG125N7Y1B										
FBA140A2VEB					RZAG125N7Y1B										
FUA71AVEB9	x2				RZAG125N7Y1B										
FAA71AUVEB	x2				RZAG125N7Y1B										
FVA140AMVEB9					RZAG125N7Y1B										
FDXM35F3V1B	x4				RZAG125N7Y1B										
FDXM50F3V1B	x3				RZAG125N7Y1B										
FHA35AVEB99	x4				RZAG125N7Y1B										
FHA50AVEB99	x3				RZAG125N7Y1B										
FHA71AVEB99	x2	RZAG125N7Y1B													
FHA140AVEB9		RZAG125N7Y1B													
FCAHG71HVEB	x2	3N~ 50Hz 380-415V	Minimum: 342 V	Maximum: 457 V											
RZAG140N7Y1B															
FCAHG140HVEB					RZAG140N7Y1B										
FCAG35BVEB	x4				RZAG140N7Y1B										
FCAG50BVEB	x3				RZAG140N7Y1B										
FCAG71BVEB	x2				RZAG140N7Y1B										
FCAG140BVEB					RZAG140N7Y1B										
FFA35A2VEB	x4				RZAG140N7Y1B										
FFA50A2VEB	x3				RZAG140N7Y1B										
FBA35A2VEB	x4				RZAG140N7Y1B										
FBA50A2VEB	x3				RZAG140N7Y1B										
FBA71A2VEB	x2				RZAG140N7Y1B										
FBA140A2VEB					RZAG140N7Y1B										
FUA71AVEB9	x2				RZAG140N7Y1B										
FAA71AUVEB	x2				RZAG140N7Y1B										
FVA140AMVEB					RZAG140N7Y1B										
FDXM35F3V1B	x4				RZAG140N7Y1B										
FDXM50F3V1B	x3				RZAG140N7Y1B										
FHA35AVEB99	x4				RZAG140N7Y1B										
FHA50AVEB99	x3				RZAG140N7Y1B										
FHA71AVEB99	x2	RZAG140N7Y1B													
FHA140AVEB9		RZAG140N7Y1B													

\* Utilisez une alimentation électrique séparée pour l'unité intérieure. La valeur entre parenthèses correspond à la MCA de l'unité extérieure. Pour connaître la MCA de l'unité intérieure, reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure.