

RZQG-L(8)Y1

RZQG-L9V1

SkyAir		Cassette élevée				Cassette fine				2x2 cassette		Conduit (pression statique externe moyenne)				Suspension au plafond				Montage au plafond - flux à 4 sens		Type mural		Conduit (pression statique externe élevée)		Type au sol		Conduit fin		Type intégré au sol																
Modèle		FCAHG71HVEB	FCAHG100HVEB	FCAHG125HVEB	FCAHG140HVEB	FCAHG35BVEB	FCAHG50BVEB	FCAHG60BVEB	FCAHG71BVEB	FCAHG100BVEB	FCAHG125BVEB	FCAHG140BVEB	FFA35A2VEB9	FFA50A2VEB9	FFA60A2VEB9	FBA100A2VEB	FBA125A2VEB	FBA140A2VEB	FHAS5A VEB99	FHAS0A VEB99	FHA60A VEB99	FHA71A VEB99	FHA100A VEB9	FHA125A VEB9	FHA140A VEB9	FUA71A VEB9	FUA100A VEB9	FUA125A VEB9	FAA71A VEB	FAA100A VEB	FDA125A5VEB	FVA71A VEB	FVA100A VEB	FVA125A VEB	FVA140A VEB	FDX M65 F3V1 B9	FDX M60 F3V1 B9	FDX M60 F3V1 B9	FNA35A2VEB9	FNA50A2VEB9						
RZQG71L9V1B	RZQG71L8Y1B		P			3	2			P		3	2				P		3	2			P															3	2							
RZQG100L9V1B	RZQG100L8Y1B	2				4	3		2		P	4	3		4	3			4	3		2		P	4	3														P	4	3				
RZQG125L9V1B	RZQG125L8Y1B	2			P	4	3		2		P	4	3		4	3		2		4	3		2		P	4	3														P	4	3			
RZQG140L9V1B	RZQG140L7Y1B	2			P	4	3		2		P	4	3		4	3		2		4	3		2		P	4	3															P	4	3		

Associations possibles

P= Paire

2= Jumeau

3= Triple

4= Double-jumeau

Remarques

1. Les puissances du tableau sont des puissances combinées (unités multiples fonctionnant simultanément) et non les puissances des unités intérieures individuelles.
2. Lorsque vous associez plusieurs unités intérieures, choisissez comme unité maître l'unité dont la commande à distance dispose du plus de fonction.
3. Pour choisir le kit refnet adapté et nécessaire à l'installation d'une association multiple, reportez-vous à la liste d'options.

Jumeau : KHRQ22M20T ou KHRQ58T

Triple : KHRQ127H ou KHRQ58H

Double-jumeau : KHRQ22M20T ou KHRQ58T