

RZQG-L9V1

Tableau des associations de la pièce du EDP

SkyAir	Cassette élevée			Cassette fine			2 ^d cassette			Conduit (pression statique externe moyenne)			Suspension au plafond			Montage au plafond - flux à 4 sens			Type mural		Conduit (pression statique externe élevée)	Type au sol			Conduit fin		Type intégré au sol					
	FC0407PVEB	FC04070PVEB	FC04070PVEB	FC0407PVEB	FC04070PVEB	FC04070PVEB	FC0407PVEB	FC04070PVEB	FC0407PVEB	FC04070PVEB	FC0407PVEB	FC04070PVEB	FC0407PVEB	FC04070PVEB	FC0407PVEB	FC04070PVEB	FC0407PVEB	FC04070PVEB	FC0407PVEB	FC04070PVEB	FC0407PVEB	FC04070PVEB	FC0407PVEB	FC04070PVEB	FC0407PVEB	FC04070PVEB	FC0407PVEB	FC04070PVEB	FC0407PVEB	FC04070PVEB		
RZQG71L9V1B RZQG71L9V1B	P			3	2		3	2		3	2		3	2		3	2		3	2		3	2		3	2		3	2		3	2
RZQG100L9V1B RZQG100L9V1B		P		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3
RZQG125L9V1B RZQG125L9V1B	2			4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3
RZQG145L9V1B RZQG145L9V1B	2			4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3

Associations possibles

- P= Paire
- 2= Jumeau
- 3= Triple
- 4= Double-jumeau

Remarques

1. Les puissances du tableau sont des puissances combinées (unités multiples fonctionnant simultanément) et non les puissances des unités intérieures individuelles.
2. Lorsque vous associez plusieurs unités intérieures, choisissez comme unité maître l'unité dont la commande à distance dispose du plus de fonction.
3. Pour choisir le kit refnet adapté et nécessaire à l'installation d'une association multiple, reportez-vous à la liste d'options.

Jumeau : KHRQ22M2OT ou KHRQ58T
 Triple : KHRQ227H ou KHRQ58H
 Double-jumeau : KHRQ22M2OT ou KHRQ58T