



# VKM100GB



Espace de maintenance pour les éléments de l'échangeur de chaleur, les filtres à air et les ventilateurs



- ✳ Les caractéristiques peuvent recevoir des modifications sans avis préalable.
- ✳ Prévoyez deux trappes de visite. (□450 ou □600) sur le côté dédié à l'entretien des filtres et éléments.

**3D082352A**