



[Lecture des caractéristiques de performances]

1) Par exemple : 19(29)-*****07

N° de modèle : 19(29)

Premier code : ***** (Alimentation [2] Échappement [3])

Second n° de code : 07

2) Point nominal : ●

3) La caractéristique de chaque piquage devient un réglage de la caractéristique ayant le même numéro de code.