


# FVXM50F



## Réglage du sens du débit d'air




## Remarques

- Le repère → indique le sens de la tuyauterie.


## Émetteur de signal






## Vis de fixation de la grille avant



## Nom du modèle



- Débit d'air
- ↔ Espace requis



**3D108701**