


Dimensions de la télécommande




Support de la télécommande

Méthodes d'installation

Installation sur la surface du mur


Télécommande sans fil

Support de la télécommande




Méthodes d'installation


Panneau de décoration



Panneau de décoration de créateur



Panneau de décoration autonettoyant



Panneau avant	Nom du modèle	Option
Panneau de décoration	BYCQ140E2W1(W)	BRC7FA532F
	BYCQ140E2W1B	BRC7FA532FB
Panneau de décoration autonettoyant	BYCQ140E2GFW1	BRC7FA532F
	BYCQ140E2GFW1B	BRC7FA532FB
Panneau de décoration de créateur	BYCQ140E2P	BRC7FB532F
	BYCQ140E2PB	BRC7FB532FB