


**Répartition de la vitesse de l'air (rafraîchissement)**

Sens du flux d'air: horizontal


Décharge d'air: totale



**Répartition de la vitesse de l'air (chauffage)**

Sens du flux d'air: vertical


Décharge d'air: totale



**Répartition de la température ambiante (rafraîchissement)**

Sens du flux d'air: horizontal

Décharge d'air: totale



**Répartition de la température ambiante (chauffage)**

Sens du flux d'air: vertical

Décharge d'air: totale

