


Méthodes d'installation


Aspiration par l'arrière

e



Retour du pl
afond


Aspiration par le bas




Retour du pl
afond

Aspiration par l'arrière


e



Installation avec con
duit



Modification simple de l'aspiration par l'arrière vers l'aspiration par le bas



Hauteur du tuyau de sortie de la pompe d'évacuation

Numéro	Description	
①	Unité intérieure	
②	Conduite de la sortie d'air	Équipement à fournir
③	Conduite d'entrée d'air	Équipement à fournir